

DATENBLATT

BW-SJA6/4A

SwingJoint Adapter 6/4 ACME PN10



Beschreibung

Gewindeadapter mit BSP-Innengewinde auf ACME-Außengewinde. Als Übergang von einem bestehenden BSP-Außengewinde auf die neuen Regnergehäuse mit ACME-Gewinde.

PRODUKTDDETAILS

Anschluss

R6/4"IG x ACME 6/4AG